


DF Steam Cleaner



[www.**ProfitStore**.gr](http://www.ProfitStore.gr) 
Geta Hellas eshop

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.

Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο.

Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήγτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.

Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαπτωματικό καλώδιο κλπ. Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπτηρία

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επιτήρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

⚠ Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

⚠ Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας της συσκευής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ πρόκλησης εγκαυμάτων!

Όταν το κλειδωμα ασφαλείας / άνοιγμα γεμίσματος είναι ανοιχτό υπάρχει περίπτωση διαρροής θερμού ατμού. Ο ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Αν θέλετε να αλλάξετε τα αξεσουάρ, παρακαλώ περιμένετε έως ότου η συσκευή έχει κρυώσει.

⚠ Σημείωση:

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμοστάτη για ρύθμιση της θερμοκρασίας, με ένα πυροσωλήνα ασφάλειας καθώς και με κλειδαριά ασφαλείας.

- Η συσκευή δεν πρέπει να ανοίγεται κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Κατά τη χρήση της συσκευής δεν πρέπει να τη γέρνετε περισσότερο από 45 °καθώς βραστό νερό θα μπορούσε να χυθεί μαζί με ατμό.
- Μην κατευθύνετε ποτέ τον ατμό προς ανθρώπους, ζώα ή ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. στο φούρνο).
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ηλεκτρικών συσκευών ή εγκαταστάσεων.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Όταν ξαναγεμίζετε, τραβάτε πάντα το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Μην παραγεμίζετε! Παρακαλούμε η ποσότητα του νερού να μην υπερβαίνει την αναγραφόμενη ένδειξη στο ποτήρι μεζούρα.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην προσθέτετε λευκαντικά, διαλύτες, αλκοόλη ή συστατικά καθαρισμού γιατί μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή ή άλλες επικίνδυνες επιπτώσεις.

Επεξήγηση των εξαρτημάτων

1. Βραστήρας / δεξαμενή νερού
2. Ακροφύσιο σύνδεσης
3. Πώμα ασφαλείας
4. Διακόπτης ατμού
5. Χειρολαβή
6. Καλώδιο σύνδεσης
7. Μάνικα
8. Ποτήρι μεζούρα
9. Ειδικό ύφασμα
10. Ειδικό βουρτσάκι

- Γωνία σύνδεσης
- Ειδικό ακροφύσιο
- Εξάρτημα καθαρισμού γενικής χρήσης
- Εξάρτημα καθαρισμού για παράθυρα

Αρχική λειτουργία
Γεμίστε το θερμαινόμενο μπόιλερ πριν τη χρήση!

⚠ Προσοχή:

- Πριν ανοίξετε το πώμα ασφαλείας της δεξαμενής αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την πίεση του ατμού με το πάτημα του διακόπτη ατμού.
- Πριν ξεβιδώσετε το πώμα ασφαλείας (3) ενεργείστε ως εξής:

1. Αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε την πίεση, χρησιμοποιώντας το διακόπτη ατμού (4).
3. Αν η συσκευή είναι ακόμα ζεστή, παρακαλώ περιμένετε 5 λεπτά πριν την αφαίρεση του πώματος. Πιέστε το πώμα προς τα κάτω και περιστρέψτε το.

⚠ Προειδοποίηση:

- Κίνδυνος τραυματισμού!
- Ανοίξτε το πώμα ασφαλείας (3) μόνον όταν δεν υπάρχει καθόλου ατμός που να βγαίνει από το ακροφύσιο.

4. Βγάλτε τυχόν υπολείμματα νερού από το βραστήρα (1). Στη συνέχεια, γεμίστε το ποτήρι μεζούρα (8) και ρίξτε το νερό στο βραστήρα. Χρησιμοποιείστε ένα χωνί αν είναι απαραίτητο. Βιδώστε το πώμα ασφαλείας (3).

Σύνδεση των εξαρτημάτων

Ειδικό βουρτσάκι(10) και γωνία σύνδεσης (11)
Τα δύο αυτά εξαρτήματα μπορούν να ενωθούν με το ειδικό ακροφυσίο (12) στο εξαγωνικό τμήμα.

Ειδικό ακροφύσιο, Μάνικα, Εξαρτήματα καθαρισμού και Ειδικό ύφασμα

1. Πριν συνδέσετε τα εξαρτήματα ρίξτε μια ματιά στα ανοίγματα του ακροφυσίου σύνδεσης. Τα pins του εξαρτήματος πρέπει να ταιριάζουν με τα ανοίγματα του ακροφυσίου σύνδεσης. Πιέστε το εξάρτημα προς τη συσκευή ώστε να γίνει σωστή σύνδεση.
2. Περιστρέψτε το εξάρτημα δεξιόστροφα περίπου 90°. Το εξάρτημα κλειδώνει με τον τρόπο αυτό
3. Το ειδικό ακροφύσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μάνικα ή απευθείας στη συσκευή.
4. Η μάνικα (7) πρέπει να συνδεθεί με το ακροφύσιο σύνδεσης (2). Το ειδικό ακροφύσιο και το εξάρτημα καθαρισμού γενικής χρήσης (13) μπορεί να ενωθούν στο άκρο της μάνικας. Το εξάρτημα καθαρισμού γενικής χρήσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται είτε σε συνδυασμό με ειδικό ύφασμα (9) ή με το εξάρτημα καθαρισμού για παράθυρα (14). Το ειδικό ύφασμα προορίζεται για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών όπως καναπέδες και πολυθρόνες.
5. Το εξάρτημα καθαρισμού για παράθυρα (14) συνδέεται με το εξάρτημα καθαρισμού γενικής

χρήσης (13).

Εξαρτήματα:

- Ειδικό ακροφύσιο: για τον καθαρισμό εσοχών όπως για παράδειγμα, άκρες από μπανιέρες κλπ.
- Ειδικό βουρτσάκι: για τις περιοχές οι οποίες είναι δύσκολα προσβάσιμες.
- Γωνία σύνδεσης: για τις περιοχές οι οποίες είναι δύσκολα προσβάσιμες, π.χ. καλοριφέρ.
- Ειδικό ύφασμα: προστατευτικό ύφασμα για ευαίσθητες επιφάνειες.
- Εξάρτημα καθαρισμού για παράθυρα : για τον καθαρισμό παραθύρων, ντους, ντουλαπιών κλπ.
- Εξάρτημα καθαρισμού γενικής χρήσης: για μεγαλύτερες επιφάνειες, όπως υαλοπίνακες ή πλακάκια.

Θέτοντας σε λειτουργία τη συσκευή

Πριν βάλετε το καλώδιο στην πρίζα, ελέγχετε αν η τάση που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε είναι σύμφωνη με αυτήν της συσκευής. Για λεπτομέρειες κοιτάξτε την ετικέτα της συσκευής.

Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε μια σωστά εγκαταστημένη πρίζα, 230 V/50 Hz.

Μετά από περίπου 3-4 λεπτά έχει δημιουργηθεί η επιθυμητή πίεση στο λέβητα. Παρακαλώ πατήστε το διακόπτη ατμού (4) για την παραγωγή ατμού.

Γεμίζοντας το μπόιλερ νερού όταν

χρησιμοποιείτε τη συσκευή

Αν δεν υπάρχει νερό στο δοχείο δεν παράγεται ατμός όταν ο διακόπτης ατμού (4) είναι πατημένος. Πρέπει να ανανεώσετε το νερό ως εξής:

1. Βγάλτε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα!
2. Περιμένετε για περίπου 5 λεπτά και απελευθερώστε την πίεση με το διακόπτη ατμού!
3. ⚠ Προειδοποίηση:
Ξεβιδώστε το πώμα ασφαλείας (3) αργά και πριν το βγάλετε τελείως περιμένετε για λίγα δευτερόλεπτα μέχρις ότου απελευθερωθεί η πίεση του ατμού.
4. Συμπληρώστε φρέσκο νερό με το ποτήρι μεζούρα (8) μέσω του χωνιού μέσα στο μπόιλερ. Μην παραγεμίζετε!! Μην υπερβαίνετε τη ποσότητα νερού που αναγράφεται στο κύπελλο μέτρησης! Προσέξτε πιθανές πιτσιλιές νερού που θα μπορούσαν να πεταχτούν από το μπόιλερ. Προκειμένου να αποφευχθούν πιτσιλιές νερού, θα πρέπει να γεμίζετε μέσα στο χωνί σιγά-σιγά αφού πρώτα το πώμα ασφαλείας έχει ανοιχτεί.
5. Βιδώστε το πώμα ασφαλείας ξανά.
6. Τοποθετήστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα.

Καθαρισμός και συντήρηση

⚠ Προειδοποίηση:

Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να γίνονται μόνο όταν το βύσμα τροφοδοσίας έχει αφαιρεθεί από την πρίζα.

- Πριν πάρετε τη συσκευή για καθαρισμό, πρέπει να σιγουρέψετε ότι έχει κρυώσει εντελώς.
- Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα μόνο με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.
- Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια μακρά και χωρίς προβλήματα διάρκεια ζωής, τα οποία κατάλοιπα του λέβητα πρέπει να καθαρίζονται μία φορά το μήνα. Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε ξύδι ή άλλα λευκαντικά.

Η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., όπως ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και οδηγίες χαμηλής τάσης και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με όλους τους νεώτερους κανονισμούς ασφαλείας.

Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές χωρίς προειδοποίηση!



Σημασία του συμβόλου «Κάδος Ανακύκλωσης»

Προστατέψτε το περιβάλλον: μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν έχετε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν θα ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίνετε τον σε ειδικά κέντρα περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και καταπολεμάτε τους κινδύνους που προκύπτουν από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού. Επίσης βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.