

ΚΑΜΕΡΑ ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ VIDEO ΗΧΟΥ – Οδηγίες Χρήσης



Προσοχή: κατά την χρήση της κάμερας-μπρελόκ πρέπει να τηρείτε την εθνική νομοθεσία σχετικά με την καταγραφή εικόνων και ήχων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. Η μη τήρηση της νομοθεσίας σας καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους και μπορεί να επιφέρει όλες τις ποινές που προβλέπει ο νόμος.

Τμήματα από τα οποία αποτελείται η συσκευή



Indicator Light: Ενδεικτικό λειτουργίας

Video/Camera : Κουμπί ενεργοποίησης λειτουργίας βίντεο ή φωτογραφίας (μόνο στο μοντέλο 808V)

On/Off: Κουμπί ενεργοποίησης απενεργοποίησης συσκευής

Pin Plug Camera: Φακός κάμερας

USB: Θύρα USB (χρησιμοποιείται μόνο το καλώδιο που συνοδεύει την συσκευή)

RESET: (κουμπί επαναφοράς)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τοποθετείστε κάρτα microSD στην αντίστοιχη υποδοχή. Εάν δεν τοποθετηθεί σωστά η κάρτα μνήμης στην εσοχή της συσκευής, μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στη συσκευή σας. Βεβαιωθείτε πως τοποθετείτε κάρτα MicroSD και μην εξασκείτε πίεση στην κάρτα.

(Η συσκευή δεν λειτουργεί χωρίς κάρτα μνήμης)

ΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF, το κίτρινο ενδεικτικό θα ανάψει. Στην συνέχεια πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Video/Camera το ενδεικτικό θα αναβοσβήσει 3 φορές και στην συνέχεια θα σβήσει. Η λήψη και εγγραφή βίντεο έχει ξεκινήσει. Πιέζοντας στιγμιαία το κουμπί Video/Camera το ενδεικτικό ανάβει και η εγγραφή σταματά προσωρινά. Με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού Video/Camera εκ νέου η εγγραφή συνεχίζεται.

ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (μόνο στο μοντέλο 808V)

Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση προσωρινού σταματήματος (το ενδεικτικό ανάβει σταθερά)πιέζοντας σύντομα το κουμπί Video/Camera το ενδεικτικό θα ληφθεί μια φορά και στην μνήμη θα αποθηκευτεί μια φωτογραφία.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF για να σβήσει το ενδεικτικό η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Σύνδεση με υπολογιστή και θέαση των αρχείων

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που συνοδεύει την συσκευή προκειμένου να την συνδέσετε με τον υπολογιστή σας. Η συσκευή δεν πρέπει να είναι ενεργοποιημένη κατά την διάρκεια της σύνδεσης. Η συσκευή λίγα δευτερόλεπτα μετά την σύνδεση θα εμφανιστεί σαν αποθηκευτικό μέσο. Τα αρχεία βίντεο βρίσκονται αποθηκευμένα στον φάκελο VIDEO και οι φωτογραφίες στον φάκελο IMAGE (μόνο στο μοντέλο 808V). Όταν θέλετε να αποσυνδέσετε την συσκευή από τον υπολογιστή πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία ασφαλούς αποσύνδεσης συσκευής. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα πως μπορείτε με ασφάλεια να αποσυνδέσετε την συσκευή αποσυνδέστε το καλώδιο.

Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο στον υπολογιστή σας πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων VLC. Αυτό το πρόγραμμα είναι ελεύθερο δικαιωμάτων και μπορείτε να το βρείτε κάνοντας αναζήτηση μέσω τους Google ή αντίστοιχης μηχανής αναζήτησης χρησιμοποιώντας σαν κλειδιά τις λέξεις "Free VLC Media Player".

Φόρτιση της μπαταρίας

Για την φόρτιση της συσκευής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή που συνοδεύει την συσκευή ή μια θύρα USB του υπολογιστή σας. Κατά την διάρκεια της φόρτισης η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Δημιουργείτε στον υπολογιστή σας ένα αρχείο .txt (Προσοχή όχι .doc) που να περιέχει την ημερομηνία και ώρα με την ακόλουθη μορφή:

2012-01-01 23:15:15 (ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ-ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ:ΛΕΠΤΑ :ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ)

Σώστε αυτό το αρχείο στην επιφάνειαεργασίας με την ονομασία TAG.txt

Συνδέστε την συσκευή με τον υπολογιστή και «ανοίξτε» την.

Αντιγράψτε το αρχείο TAG.txt

Αποσυνδέστε την συσκευή.

Προσοχή : Για την φόρτιση της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή – αντάππορα που την συνοδεύει στην συσκευασία η μια θύρα USB του υπολογιστή σας. Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστη υπερθέρμανση της συσκευής αποσυνδέστε την άμεσα από το καλώδιο φόρτισης.

Η συσκευή σας είναι εύθραυστη και θα πρέπει να την χειρίζεστε με προσοχή. Βίαιες κινήσεις, πτώση, έκθεση σε υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία μπορούν να την καταστρέψουν, ενώ παρόμοιες ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει επίσης ζημιές στην υποδοχή της κάρτας μνήμης από απρόσεκτη χρήση.

Οδηγός επίλυσης πιθανών προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Φορτίστε την μπαταρία, σβήστε και ανάψτε εκ νέου την συσκευή.
Η μπαταρία δεν φορτίζεται	Ελέγξτε αν η πρίζα που συνδέεται το τροφοδοτικό έχει τάση τοποθετώντας ένα φωτιστικό και ανάβοντας το.
Άλλα προβλήματα	Επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα.