

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ GRIPPEEZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για να το εφαρμόσετε:

- 1) Σκουπίστε απαλά την επιφάνεια που πρόκειται να καθαρίσετε, και αφήστε την να στεγνώσει. Αν η επιφάνεια έχει ακόμα υπολείμματα, τότε καθαρίστε την με λίγο οινόπνευμα και αφήστε την να στεγνώσει.
- 2) Αφαιρέστε τη ΜΙΑ προστατευτική ταινία από το Grippez αυτοκόλλητο (μη αφαιρέσετε και τις δύο ταινίες ταυτόχρονα)
- 3) Κολλήστε καλά το Grippez αυτοκόλλητο από την επιφάνεια που κολλάει στο μέρος που επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας.
- 4) Αφαιρέστε και την δεύτερη προστατευτική ταινία.
- 5) Καθώς την αφαιρείτε, πατήστε με τον αντίχειρά σας δυνατά προς τα κάτω το Grippez αυτοκόλλητο.

Κρεμώντας κορνίζες, αφίσες, πίνακες στεγνής γραφής, άλλα επίπεδα αντικείμενα:

- 1) Σκουπίστε απαλά την επιφάνεια που πρόκειται να καθαρίσετε, και αφήστε την να στεγνώσει. Αν η επιφάνεια έχει ακόμα υπολείμματα, τότε καθαρίστε την με λίγο οινόπνευμα και αφήστε την να στεγνώσει.
- 2) Αφαιρέστε τη ΜΙΑ προστατευτική ταινία από το Grippez αυτοκόλλητο (μη αφαιρέσετε και τις δύο ταινίες ταυτόχρονα)
- 3) Πιέστε δυνατά το Grippez αυτοκόλλητο απευθείας στο πίσω μέρος της κορνίζας ή του αντικειμένου που πρόκειται να κολλήσετε χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας.
- 4) Κρατήστε την κορνίζα και πιέστε την κόντρα στον τοίχο.
- 5) Το αντικείμενο που πρόκειται να κολλήσετε ΠΡΕΠΕΙ να έχει επίπεδη επιφάνεια για να κρεμαστεί και να εφαρμόσει καλά στον τοίχο χωρίς να πέφτει. Οι άνισες επιφάνειες των αντικειμένων μπορεί να προκαλέσουν την πτώση του αντικειμένου.

Συμβουλή: Για κορνίζες με άνιση επιφάνεια, αρχικά κόψτε το Grippez αυτοκόλλητο σε μικρές λωρίδες (προτού αφαιρέσετε την προστατευτική ταινία) και έπειτα κολλήστε τις στις επίπεδες επιφάνειες της κορνίζας.

Για να το αφαιρέσετε:

- 1) Για να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο από το Grippez αυτοκόλλητο, απλά στρίψτε το αντικείμενο για να χαλαρώσει και να μπορεί να ξεκολλήσει πιο εύκολα. Έπειτα, απαλά και αργά, τραβήξτε το από το Grippez αυτοκόλλητο.
- 2) Για να αφαιρέσετε το Grippez αυτοκόλλητο από τον τοίχο ή την επιφάνεια που το είχατε, απλά ανασηκώστε ελαφρώς την γωνία του αυτοκόλλητου και τραβήξτε την αργά και μαλακά.

Για να το πλύνετε:

- 1) Ξεπλύνετε το Grippez αυτοκόλλητο με νερό.
- 2) Τοποθετήστε το σε μία σκληρή επιφάνεια για να στεγνώσει.
- 3) Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς. Εφόσον το προϊόν είναι εντελώς στεγνό, μπορείτε να το ξαναχρησιμοποιήσετε.

Συχνές ερωτήσεις:

Πόσα Grippez αυτοκόλλητο πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Ένα Grippez αυτοκόλλητο έχει σχεδιαστεί για να κρατάει έως και 2.2 κιλά. Για αντικείμενα με μεγαλύτερες επιφάνειες, όπως κάδρα, είναι πιθανό να χρειαστούν πάνω από ένα Grippez αυτοκόλλητο για να επιτύχετε το καλύτερο κρέμασμα.

Το Grippez αυτοκόλλητο είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια;

Το Grippez αυτοκόλλητο έχει σχεδιαστεί για να κολλάει προσωρινά στις περισσότερες μη ανάγλυφες επιφάνειες, συμπεριλαμβάνοντας πλακάκια, ξύλο, τσιμέντο, γυαλί, μέταλλο και σε γυψοσανίδα. Για να αποκτήσετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και την πιο ισχυρή επικόλληση, χρησιμοποιήστε το Grippez αυτοκόλλητο σε καθαρή, λεία και επίπεδη επιφάνεια. Οι βρώμικες ή ανάγλυφες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν την πτώση του προϊόντος.

Γιατί το Grippez αυτοκόλλητο δεν κολλάει;

Για να βελτιώσετε την κολλητική ικανότητα του Grippez αυτοκόλλητο, χρησιμοποιήστε το σε μία λεία και επίπεδη επιφάνεια. Επίσης, αν το Grippez αυτοκόλλητο είναι βρώμικο δεν κολλάει καλά. Απλά ξεπλύνετε το Grippez αυτοκόλλητο απαλά με νερό, στεγνώστε το και έπειτα επαναχρησιμοποιήστε το.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ πριν στερεώσετε εύθραυστα αντικείμενα. Η εγγύηση του προϊόντος δεν καλύπτει καταστροφή αντικειμένων εξαιτίας μη καλής εφαρμογής του αυτοκόλλητου. Αποφύγετε την στερέωση εύθραυστων αντικειμένων μεγάλης αξίας.